



НАСТРОЙКИ ПРОГРАММАТОРА

RU

15.5C	<p>При включении прибора в сеть на экране автоматически появится текущее значение температуры воздуха в комнате — термометр. Диапазон измерения от -9,5°C до +99°C.</p>
nGrnd Grnd	<p>Прибор самостоятельно контролирует наличие заземления в сети, о чем оповестит вас соответствующими символами и продолжит работу. Для включения/выключения запрета на работу панели при отсутствии заземления необходимо в момент индикации (Grnd) зажать обе кнопки, не отпуская кнопки, вытащить и вставить вилку в розетку до появления соответствующей индикации.</p>
22.5C	<p>С помощью кнопки (+) и (-) установите нужную вам постоянную комфортную температуру воздуха в помещении — климат контроль.</p>
P85	<p>Чтобы установить максимально возможную температуру нагрева поверхности панели "P" нажмите любую кнопку, затем зажмите одновременно обе кнопки до появления соответствующей индикации, и установите нужное значение кнопкой (+) и (-).</p>
loc u loc off on	<p>Для блокировки/разблокировки кнопок необходимо отключить прибор от питания, зажать кнопку (+) блокировка, или кнопку (-) разблокировка, вставить вилку в розетку и отпустить кнопку после появления соответствующих символов и звукового сигнала. Для полного выключения/включения режима отопления необходимо одновременно зажать обе кнопки до появления соответствующего значения на экране и звукового сигнала.</p>
22.5C P85	<p>Включение почасовой программы: 1. нажмите (+) или (-) выберите значение температуры воздуха для комфортного режима "C". 2. зажав две кнопки на 2 секунды перейдите к экрану 2 и установите максимально возможную температуру нагрева поверхности "P".</p>
	<p><i>* чтобы перейти к следующему экрану каждый раз зажимайте обе кнопки на 2 секунды. Переход к следующему экрану происходит не позже 5 секунд ожидания.</i></p>
-9.5E 9.5E	<p>3. перейдите к экрану 3. Для настройки работы отопления в режиме эконома "E", с помощью кнопок (+) или (-) установите на сколько градусов опустить/поднять температуру воздуха относительно ранее установленной комфортной (при использовании двухзонного счетчика и дешевого ночного тарифа). Диапазон регулирования температуры воздуха в режиме эконома ±9,5°C.</p>
12.35	<p>4. перейдите к экрану 4 и установите текущее время.</p>
h 18C h0 1E	<p>5. перейдите к экрану 5 и выберите на каждый час суток нужный режим отопления: "C" - турбо комфорт (температура воздуха поднимается до комфортной, игнорируя ограничения максимальной температуры нагрева поверхности панели); "С" - комфорт (поддерживается комфортная температура воздуха с учетом максимального ограничения температуры нагрева поверхности панели); "E" - эконома (температура воздуха опустится/поднимется в зависимости от настроек п. 3) "A" - антифриз (в помещении поддерживается температура воздуха + 5°C) "P" - по поверхности (поверхность панели нагревается до заданной температуры, игнорируя температуру воздуха в помещении) "-" - отсутствие символа (обогрев отключен)</p>
1d 7d	<p><i>* режим меняется одновременным нажатием двух кнопок; * зажав обе кнопки вы скопируете режим предыдущего часа в следующий (последовательно во все последующие часы)</i></p>
d 1 20.3C	<p>Для перехода с часового в недельный программный режим необходимо во время установки текущего времени зажать обе кнопки и не позже 2 секунд вытащить и вставить вилку в розетку, отпустив кнопки после появления индикации (1d /7d).</p>
<p>weekday день недели</p> <p>hour of the day час суток</p> <p>heating mode режим отопления</p>	<p>6. Перейдите к экрану 6. Выбирая день недели и час суток установите нужный вам режим отопления. *после 12 секунд ожидания программатор автоматически перейдет в режим работы. *при запрограммированной работе на экране попеременно будут появляться температура воздуха в комнате с режимом отопления (последний символ) и часы (текущее время).</p>
	<p><i>Установленная вами программа не сбивается с режима работы во время отключения электроэнергии в течение 5-7 дней.</i></p>
	<p>Для возврата в обычный режим круглосуточного климат-контроля установите комфортную температуру и подождите 5 секунд.</p>